NAVODILA ZA UPORABO

Uničevalnik dokumentov OLYMPIA MC 2508 S / CC 2515 S

Garancija

Spoštovani kupec, veseli nas, da ste izbrali to napravo. V primeru okvare napravo skupaj z računom in originalno embalažo vrnite na prodajno mesto.

Namenska uporaba

Avtomatski uničevalnik dokumentov je namenjen izključno uničevanju papirja, CD-jev in plastičnih kartic v formatu kreditne kartice. Vsakršna druga uporaba ali predelava velja za nenamensko in predstavlja znatno nevarnost nesreč.

Pomembna varnostna navodila

Nevarnost! Nevarnost električnega udara! Naprave nikoli ne odpirajte in je ne popravljajte sami. Golih kontaktov se nikoli ne dotikajte s kovinskimi predmeti. Naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami. Poškodovane naprave ne uporabljajte.

Nevarnost! Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, embalaže in zaščitne folije! Otroke držite stran od izdelka in njegove embalaže.

Opozorilo! Nevarnost spotikanja zaradi nepravilno položenega kabla! Kable položite tako, da se nihče ne more spotakniti obnje in da se kabel/dodatna oprema ne poškoduje.

Opozorilo! Nevarnost poškodb zaradi samodejnega uvleka! Ne segajte v samodejni podajalnik! Ohlapne predmete (npr. lase, kravate, šale, nakit ipd.) držite stran od samodejnega podajalnika.

Opozorilo! Nevarnost zaradi nepričakovanega zagona! Pred prevozom, čiščenjem, priključitvijo na napajanje ali praznjenjem zbiralnega koša se prepričajte, da je naprava izklopljena.

Previdno! Nevarnost ureznin! Nevarnost poškodb zaradi ostrega rezalnega mehanizma. Ne dotikajte se rezalne enote s spodnje strani.

Pozor! Možna materialna škoda! Pred uničevanjem dokumentov odstranite vse priponke.

Pozor! Možna materialna škoda! Če naprava kaže neobičajne znake, kot so hrup, vonj ali dim, jo takoj odklopite z napajanja.

Pozor! Možna materialna škoda! Ta uničevalnik ne more uničevati kaset in disket.

Pozor! Možna materialna škoda! Na uničevalnik ali vanj ne pršite vnetljivih plinov, olj ali stisnjenega zraka v razpršilu. Lahko pride do požara.

Napotki za uporabo

Pred priključitvijo in uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo. Navodila shranite za poznejšo uporabo. Ob predaji izdelka tretjim osebam priložite vso dokumentacijo.

- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, odprtim ognjem, viri toplote, vlago in prahom.
- Izdelka med delovanjem ne prekrivajte.
- Izdelek ni namenjen komercialni uporabi.
- Izdelek se sme uporabljati samo v zaprtih prostorih.
- Pred vstavljanjem papirja odstranite vse priponke.
- Uničevalnik lahko uničuje samo papir, CD-je in plastične kartice v formatu kreditne kartice. Ne vstavljajte drugih predmetov. Vstavljeni material mora biti suh in čist.
- Napravo priključite samo na strokovno nameščeno vtičnico. Upoštevajte podatke v poglavju Tehnični podatki.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki izpolnjuje zahteve iz poglavja Tehnični podatki.

- Kadar naprave ne uporabljate, jo odklopite z napajanja, da preprečite nenamerno delovanje.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Zbiralni koš redno praznite, da preprečite zagozditev papirja. Pred praznjenjem koša napravo odklopite z napajanja.
- Naprava ni primerna za neprekinjeno delovanje.
- Naprava se mora po vsakih 30 minutah delovanja 50 minut ohlajati.

Simboli na napravi

- Splošno opozorilo na možne nevarnosti.
- Pred zagonom preberite navodila za uporabo.
- Otroke in domače živali držite stran od naprave.
- Nikoli ne segajte v režo.
- Ohlapne predmete (npr. lase, kravate, nakit) držite stran od samodejnega podajalnika.
- Proti napravi ne pršite vnetljivih plinov.
- Pred uničevanjem odstranite tujke (npr. priponke ali elastike).
- Nevarnost ureznin! Nevarnost poškodb zaradi ostrega rezalnega mehanizma.
- Nevarnost zmečkanin! Nevarnost poškodb zaradi samodejnega podajanja.
- Nevarnost požara! Proti napravi ne pršite vnetljivih plinov.
- MC 2508 S: ne prekoračite največje zmogljivosti rezanja (najv. 8 listov).
- CC 2515 S: ne prekoračite največje zmogljivosti rezanja (najv. 15 listov).

Obseg dobave

Pred uporabo naprave preverite vsebino embalaže. Če kar koli manjka ali je poškodovano, naprave v nobenem primeru ne uporabljajte. Obrnite se na našo servisno službo.

- 1 uničevalnik dokumentov z zbiralnim košem
- 1 navodila za uporabo

Pregled naprave

- 1 – Ročaj
- 2 – Zbiralni koš
- 3 – Posoda za CD-je in plastične kartice
- 4 – Upravljalna plošča
- 5 – Reža za papir
- 6 – Reža za CD / plastično kartico
- 7 – Stikalo VKLOP/IZKLOP
- 8 – Kolesca

Upravljalna plošča

- A – Zagozden papir (rdeča)
- B – Pregrevanje (rdeča)
- C – Samodejno čiščenje (zelena)
- D – Poln zbiralni koš (rdeča)
- E – Zbiralni koš ni vstavljen (rdeča)
- F – Tipka za vzvratno delovanje (modra)
- G – Tipka za vklop/izklop (modra)
- H – Tipka za delovanje naprej (modra)

Mesto postavitve / zagon

Previdno! Nevarnost zmečkanin! Pazite, da si pri vstavljanju zbiralnega koša v uničevalnik ne priprete prstov.

Previdno! Nevarnost ureznin! Ne dotikajte se rezalne enote s spodnje strani.

1. Zbiralni koš (2) izvlecite za ročaj (1) uničevalnika.
2. Iz posode za CD-je in plastične kartice (3) vzemite kolesca.
3. Kolesca (8) vstavite v predvidene odprtine na dnu uničevalnika.
4. Napravo postavite na stabilno, ravno površino v bližini vtičnice.
5. Zbiralni koš vstavite v uničevalnik dokumentov.
6. Stikalo na zadnji strani nastavite na IZKLOP (7).
7. Vtič vtaknite v strokovno nameščeno in lahko dostopno vtičnico.

Uporaba

8. Stikalo na zadnji strani nastavite na VKLOP (7).
9. Pritisnite tipko za vklop (G). Tipka zasveti modro.

Opozorilo! Nevarnost poškodb zaradi samodejnega uvleka! Ne segajte v samodejni podajalnik! Ohlapne predmete držite stran od podajalnika.

Pozor! Upoštevajte največjo zmogljivost rezanja naprave (glejte Tehnične podatke). Pred uničevanjem odstranite vse priponke.

10. Papir vstavite na sredino reže za papir (5). Uničevalnik material samodejno povleče.

Pozor! Za CD-je in plastične kartice v formatu kreditne kartice uporabljajte izključno predvideno režo za CD/kartico (6).

11. CD-je ali plastične kartice vstavljajte posamično, na sredino, s krajšo stranico naprej.
12. Če ne vstavite novega materiala, se uničevalnik kmalu po razrezu ustavi.
13. Po uporabi uničevalnik izklopite, da preprečite nenamerno delovanje.
14. Pritisnite tipko za vklop (G), da napravo izklopite. Tipka ne sveti več modro.
15. Stikalo na zadnji strani nastavite na IZKLOP (7).
16. Vtič izvlecite iz vtičnice.

Statusne LED-lučke

Zaščita pred pregrevanjem

Če je uničevalnik pregret, simbol zasveti rdeče. Motor se ob pregretju ali preobremenitvi samodejno izklopi. Po fazi ohlajanja je uničevalnik znova pripravljen za delovanje. Dovoljeni delovni cikel je naveden v tehničnih podatkih.

Zagozden papir

Ob zaznani zagozditvi simbol zasveti rdeče. Uničevalnik zazna zagozdeni material in po kratkem času samodejno preklopi v vzvratni način. Rezalna enota teče 3 sekunde vzvratno in sprosti preostali material.

17. Izvrženi material odstranite iz reže (5).
18. Uničevalnik nato 3 sekunde teče naprej.

Samodejno odstranjevanje ostankov materiala

Uničevalnik po 50 uporabah samodejno odstrani ostanke materiala iz rezalnega mehanizma. Rezalna enota teče 5 sekund naprej in nato 5 sekund vzvratno; postopek se ponovi trikrat. Med odstranjevanjem ostankov simbol sveti zeleno.

Opomba: ob izklopu ali odklopu naprave z napajanja se števec ponastavi.

Praznjenje zbiralnega koša

Ko je zbiralni koš poln, se uničevalnik samodejno izklopi in simbol zasveti rdeče.

19. Stikalo na zadnji strani nastavite na IZKLOP (7).
20. Vtič izvlecite iz vtičnice.
21. Zbiralni koš (2) izvlecite za ročaj (1).
22. Izpraznite zbiralni koš.
23. Zbiralni koš vstavite nazaj v uničevalnik.

Zbiralni koš ni pravilno vstavljen

Za delovanje uničevalnika mora biti zbiralni koš pravilno vstavljen. Če ni, simbol zasveti rdeče.

24. Zbiralni koš (2) izvlecite za ročaj (1).
25. Zbiralni koš pravilno vstavite v uničevalnik.

Oljenje rezalne enote

Za pravilno delovanje rezalno enoto redno naoljite. GO Europe GmbH ponuja posebno olje za uničevalnike – obrnite se na naš servis.

Pozor! Uporabljajte samo olja, primerna za uničevalnike dokumentov. Ne uporabljajte olj v razpršilu.

26. Olje nanesite v prečnih črtah na list papirja.
27. Stikalo na zadnji strani nastavite na VKLOP.
28. Pritisnite tipko za vklop (G). Tipka zasveti modro.
29. Naoljeni list vstavite na sredino reže za papir. Papir se povleče in naolji rezalno enoto.

Čiščenje

30. Stikalo na zadnji strani nastavite na IZKLOP (7).
31. Vtič izvlecite iz vtičnice.
32. Ohišje uničevalnika očistite z rahlo navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte čistil ali topil.

Napotki za odstranjevanje

Pri svojem trgovcu se pozanimajte o možnostih brezplačnega prevzema starih naprav. Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnih zbirnih centrih. Pri ločevanju odpadkov upoštevajte oznake na embalažnem materialu: 1–7 plastika / 20–22 papir in karton / 80–98 kompozitni materiali.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da je treba stare električne in elektronske naprave v skladu s predpisi odstranjevati ločeno od gospodinjskih odpadkov. Napravo oddajte na zbirnem mestu komunalne službe.

Tehnični podatki

	MC 2508 S (2641)	**CC 2515 S (2642)**
Zmogljivost rezanja	do 8 listov papirja A4 (80 g/m²), 1 plastična kartica ali 1 CD	najv. 15 listov papirja DIN A4 (80 g/m²), 1 plastična kartica ali 1 CD
Način rezanja	rez na delce (2 × 12 mm)	rez na delce (4 × 38 mm)
Hitrost rezanja	1,8 m/min	1,8 m/min
Varnostna stopnja	P5 po DIN 66399	P4 po DIN 66399
Delovni cikel	30 min delovanja / 50 min mirovanja	30 min delovanja / 50 min mirovanja
Raven hrupa	pribl. 45 dB	pribl. 43 dB
Zbiralni koš	prostornina 25 l, z okencem	prostornina 25 l, z okencem

Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz	220–240 V, 50/60 Hz
Poraba toka	1,5 A	1,5 A
Mere	377 × 282 × 540 mm	377 × 282 × 540 mm
Teža	9,75 kg	10,1 kg

Varnostna stopnja

Potrjujemo, da naprava CC 2515 S (2642) pri uničevanju dokumentov izpolnjuje zahteve varnostne stopnje P4 po DIN 66399. P4: priporočljivo za nosilce podatkov s posebej občutljivimi in zaupnimi podatki. Površina delca ≤ 160 mm², pri pravilnih delcih širina traku ≤ 6 mm (npr. delci 4 × 40 mm).

Potrjujemo, da naprava MC 2508 S (2641) pri uničevanju dokumentov izpolnjuje zahteve varnostne stopnje P5 po DIN 66399. P5: priporočljivo za nosilce z zaupnimi podatki. Površina delca ≤ 30 mm², pri pravilnih delcih širina traku ≤ 2 mm (npr. delci 2 × 15 mm).

Tehnične spremembe

Ta navodila za uporabo so zgolj informativna. Njihova vsebina ni predmet pogodbe. Vsi navedeni podatki so zgolj nazivne vrednosti. Opisana oprema in možnosti se lahko razlikujejo glede na zahteve posamezne države.

Znak GS

Znak »preizkušena varnost« (znak GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve nemškega zakona o varnosti proizvodov (ProdSG). Znak GS pomeni, da pri namenski uporabi in predvidljivi napačni uporabi označenega izdelka nista ogrožena varnost in zdravje uporabnika. Gre za prostovoljni varnostni znak, ki ga izda ustrezen preizkusni inštitut.

Simboli

Simbol zaščitnega razreda II pomeni, da zasnova izdelka ustreza zaščitnemu razredu II (dvojna izolacija). Varnostna povezava z ozemljitvijo ni potrebna. Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Izjava o skladnosti

Znak CE na napravi potrjuje skladnost. Izjava o skladnosti je na voljo na: www.go-europe.com

Proizvajalec

GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, Nemčija

www.go-europe.de · service@go-europe.com

Slovenski prevod izvirnih navodil za uporabo – za informativno rabo.